WAR/WAR テレビチューナーユニット VHF 1・2 CH RFモジュレータ

[国内一流メーカ製(OEM品)] 海外輸出用NTSC

ロアメリカ向けのTV/VTR用に製造されたテレビチューナーユニットです


◆USバンド仕様ですが日本国内のTVも全部のチャンネルが受信可能です。

□映像信号と音声信号 (モノラル) が出力されていますので簡単な付加回路のみで映像 、音声をとりだすことができます

□チューナ部分は当社 T V 3 キットを使用すると、デジタルチューニングができますまた、ボリュームによる電圧チューニングとしても使用できます。(TV3 キット ¥1, 700.)□RFモジュレータ部はSAW発振子を国内用に交換することにより、ビデオ信号をV

HF 1・2 CHに、変換できます。 ロチューナー部とRFモジュレータ部はアンテナ端子以外は独立になっています。

全体の外観と端子配列



《チューナーユニット》 ①AGC:AGC入力

②BM :電源入力(DC9~12V)

②BM 電源人力 (DC9~12V) ③IF :IF出力 (IF=45, 75MHz)

④BP : PLL電源(DC5V) ⑤CLOCK : クロックスカ TV3キット B1に続

⑥DATA : データ入力 TV3キット BOに接続 ⑦ENABLE : イネーブル入力 TV3キット B3に接続

②F型コネクタ: VHF UHF アンテナ入力

《RFモジュレータ部》 (a) AUDIO : 音声信号入力

(b) + B :電源入力(+5V)

(c) VIDEO :映像信号入力 (d) CONTROL: +5 Vで動作

(e) スイッチ : 1 C H、2 C H 切換え

(f) F型 コネクタ: 出力

《VIFユニット》

8 B T : チューニング電圧 λカ(DCO~30V)

(9) GND:

WIF:IF入力 **W**AGC:AGC出力

2NC :無接続

(BAUDIO:オーディオ出力

MNC :無接続

BAFC:AFC出力

⑩ + B :電源入力(DC12V) ⑰M : A V MUTE

® V : ビデオ出力

映像と音声をミュートできます

TV/CATV 用周波数シンセサイザ

TD6380~TD6382シリーズは、4ビットµCPUと組み合わ せて高機能の勘波数シンセサイザシステムを構成できる1 チップ興波数シンセサイザにです。

富入力態度ECLプリスケーラ、PLプログラマブルカウン タ、PLLロジック、パンドスイッチドライブデコーダを小型 パッケージに無視してあります。

98 49.

。 高入力級度

fin = 80~100MHz : -20dBmW (50Ω) (長小) fin = 0.1-1GH= -27d8mW (50Ω) (長小) fin = 1-1.2GHz ~17d8mW (S0Ω) (長小)

TD6381 0 4.

● 鶴単なコントロールバス: 18/19ビットシリアル入力

SV推一型海卧布

バンドスイッチドライバ: 4系統

周波数ステップは、次のようになります。

IC	水晶	ステップ	最大動作周波数
6380	4.0 MHz	62.5 kHz	1.0 GHz
6381	3.2 MHz	50 kHz	1.2 GHz
6382	4.0 MHz	31.25 kHz	1.0 GHz

本製品はサージ電圧に弱いため、取り扱いには十分ご 注意ください。

ロック周波数の算出方法

ロック周波数は、次式で算出されます。

fosc = fr x 8 x (32M + 5)

771-

fosc: Vcoの発振周波数(プリスケーラの入力網波数)

: 基準周波数で水晶発振子の発振周波数の1/29(210)です。

: メインカウンタのプリセット値で、データのMSB よりMSB-9 (8) ビットの10 (9) ビットが対応 します。データは、32≤M≤511の値をパイナリで入力してください。

:スワローカウンタのプリセット値で、データのMSB-10(9)よりLSBの5ビットが対応します。 データは0≤5≤31の値をバイナリで入力してください。

			TD6380	TD6381	TD6382
プログラマブル			14 Ey F	15ピット	15ピット
カウンタ	メイン	M	9ピット	10 ピット	10 ピット
	スワロー	S	5ピット	5ピット	5ピット
基度图	2 3	fe	7.8125kHz	6.25kHz	3.90625kHz
		1	(4.0MHz/2°)	(3.2MHz/2°)	(4.0MHz/210)
周波数ステ	ップ		6.25kHz	50kHz	31,25kHz

例えば、fosc = 801MHzを基準周波数7.8125kHzで受信する場合 (TD6380)

801 × 103 = 7.8125 × 8 × (32M + S)

32M +5 = 12816


M = 400 cm = 110010000 cm

S = 16 (10) = 10000 (2)

さらにパンド"4"を使用したとすると受信データは次のようになります。

100011001000010000

メインカウンタ スワローカウンタ



推奨電源電圧(館子番号はPバッケージで掲示してあります)

-		6 5	A 2-4111 W		
端子香号	館子名	最小	標準	愚大	単位
	ECL VCC	4.5	5	5.5	V
18	PL VCC	4.5	5	5.5	V

TD6382P

第965464 (Ven-5V Ta-2597)


#WINAGET (ACC = 24. 18=52 C)								
順	8	記号	測定	御定条件	幾小	標準	最大	単位
電源電流	(ECL)	1cc1	-		14	40	66	
	(1 ² L)	ICC2	-		6	13	20	mA
バンド最大	スイッチ	Va MAX.	-	パンド1~4	12	-	15	٧
直流	. T E	V15	-		1.7	2.0	2.3	V
	1	V ₁₇	-		1.7	2.0	2.3	\ \
直流電流	ハイレベル	414	-	V _{in} = 5V (注t)		180	300	μA
入力電圧	ハイレベル	VIH	-	(注1)	3.0	-		v
Anen	ローレベル	VII	-1	(E1)	-		0.8	V
出力電圧	ハイレベル	VOH	1	(注2)	3.8	_	-	v
The same of the sa	ローレベル	VOL	1	(22)	-	-	0.5	V
N/F 1 -	- ク電液	IL.	-	(注3)	-0.2	-	0.2	μA
	175.00	V _{jn1}	3	fin = 80-100MHz	- 20	_	3	in it
BF入 7	り態度	V _{in2}	3	fin = 100-1000MHz	-27	_	3	3 d8mW
		Vin3	3	fin = 1~1.2GHz	-17	-	3	(50Ω)
セットフ	ップ時間	Ts	-		2	-	-	
ホール		T _{S1}	-	データタイミング チャート参照	2	-	-	
	ル袋止時間	TNL	-		6	_	_	
次クロッ	ク禁止時間	TNC	-		6	_	_	pes
	ック幅	Tc	-		2	_	_	
The state of the s	- ブル	TL	-	15. 制制 1等	10	_	_	
データホ	ールド時間	TH	_		2	_	_	


- TEST1、イネーブル、クロック、ロック:入力モードに適用する。 データ、クロック、ロップ:出力モードに適用する。 第子10:2.1V、第子9:オーブン

図3. 1/32、1/33の入力レベル



間1 通常使用





RFモジュレータ部仕様


(RFtジュレータを使用しないときは、何も接続しません) ★このRFtジュレータは、USバンド用ですので、SAW発振子を付属の日本

バンド用のものに交換してください。これにより1/2chで使用可能です。
□映像・音声信号は、ビデオなどからそのまま入力できます。
□電源:DC5Vの安定化されたものを使用してください。電流は50mA程度です。

口映像が明るいと感じたときは75Ωの抵抗を取付けてください。

《モジュレータ部接続図》

《SAW発振子の付替え》



字の向きに注意


《参考資料:日本とアメリカのTV周波数》

周波数(MHz)	チャンネル番号					
JOINESS (IVITIZ)	日本バンド	アメリカバンド				
54~ 88 90~108 170~222 470~770 770~890	該当なし 1~ 3 (BL) 4~12 (BH) 13~62 (BU) 該当なし	2~ 6 CATV 95~97 7~13 14~63 63~83				

※(BL, BH, BU)は回路図上のバンド切換え端子を指します

〈 参考資料 2: バラクタチューン 〉

- * DC +30V は、一般的バラクタチューン(可変容量ダイオード)用の電圧表示です。 このチューナの場合15VあればUHF帯もほとんど選局することができます。
- * 選局用VR (チューニング用) は、電圧可変するもので、直線変化(B) カーブ VRを使います。
- * 可変容量ダイオードに電圧を加えてコンデンサ容量を変化させるだけですから、 ほんの数ミリアンペアあればよく、10Ko~50Koなら、どのVRでも使うことが できます。



ナー部件様 ロアンテナ入力インピータンス:非平衡75Ω(同軸ケーブル) □電源: D C 9~12 V 単一電源、安定化されたものをご使用ください。 □バンド切り換え: TD6382 P011, 12, 14ピンいずれかの端子をGNDと接続します。 □チューニング:BT端子にDCO〜30V(可変)を印可します。 ※電圧チューニングを使用する場合④〜⑦は使用しません。


F部什樣


IF入力:チューナー部のIF出力を入力します。 コAGC:チューナー部のAGC入力と接続します。

コ音声出力:200mVp-p以上、オーディオ信号としてそのまま使用できます。 コ電源:DC12V単一電源、安定化されたものをご使用ください。

□映像出力:1Vρ-ρ出力ですが、75Ωドライフ用のバッファアンフが必要です。(接続図参照)

一接続図》





- □電源はDC9~12V, 200mA以上の安定化されたものを使 用してください。
- 口本体とは別途にチューニング用のDC30Vが必要です。
- 12 VでUHFを除く全てのチャンネルをみることができます。 ロバンド切換えは、端子がありませんのでTD6382P の11、12、14ピンから線を出し切り換えてください。
- ロチューナー部のみを使用する場合は、モジュレータ部は、 何も接続しません。



団受信感度は、AGC用VR101を右にまわすと良くなります。